

Wie kann ich meine Energie-Zähler (Strom, Gas, Wasser) richtig ablesen


Zählerart

Wählen Sie durch Klicken auf den Zählertyp aus, welchen Zähler Sie ablesen möchten.

Stromzähler

Gaszähler

Wasserzähler



Stromzähler Haushalt

stadtwerke

lindau Für mich & meine Region.

Wählen Sie durch klicken ihren Zählertyp



Zurück zu Zählerart

Stromzähler Elster AS 1440



1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel EWL 12 – 0351, auf der
Rechnung dargestellt mit
S_020120351
2. Lesen Sie das LCD Display 1.8.0
Register OHNE Kommastelle ab
3. Bei einem Doppeltarifzähler lesen Sie
bitte die Register 1.8.1 und 1.8.2
ohne Kommastelle ab, wenn Sie eine
Einspeiseanlage betreiben die 2.8.0

Stromzähler Easymeter Q3BA - Standard




1. Prüfen Sie die Zählernummer.
Beispiel 1ESY1160080299, auf der Rechnung dargestellt mit S_1ESY1160080299
2. Lesen Sie im LCD Display 1.8.T0 Register OHNE Kommastelle ab
3. Bei einem Doppeltarifzähler lesen Sie bitte die Register 1.8.T1 und 1.8.T2 ohne Kommastelle ab, wenn Sie eine Einspeiseanlage betreiben die 2.8.x

Stromzähler EMH ED 300 L - Standard



1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel 1EMH0004257883, auf der
Rechnung dargestellt mit
S_1EMH0004257883
2. Lesen Sie das LCD Display 1.8.0
Register OHNE Kommastelle ab
3. Bei einem Doppeltarifzähler lesen Sie
bitte die Register 1.8.1 und 1.8.2
ohne Kommastelle ab, wenn Sie eine
Einspeiseanlage betreiben die 2.8.0

Stromzähler EMH eHZ – Standard




1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel 1EMH0004395890, auf der Rechnung dargestellt mit
S_1EMH0004395890
2. Lesen Sie das LCD Display 1.8.0
Register OHNE Kommastelle ab
3. Bei einem Doppeltarifzähler lesen Sie bitte die Register 1.8.1 und 1.8.2 ohne Kommastelle ab, wenn Sie eine Einspeiseanlage betreiben die 2.8.0

Stromzähler Ferraris - Standard

1. Prüfen Sie die Zählersnummer
Beispiel EWL 87 – 355, auf der
Rechnung dargestellt mit
S_019870355
2. Lesen Sie das Rollenzählwerk OHNE
Kommastelle ab
3. Bei einem Doppeltarifzähler lesen Sie
bitte beide Rollenzählwerke ohne
Kommastelle ab






1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel GWL 12 – 207, auf der Rechnung
dargestellt mit G_020120207
oder 7ELS1234567890, auf der Rechnung
dargestellt mit G_7ELS1234567890
2. Lesen Sie das Rollenzählwerk OHNE
Kommastelle ab

Wasserzähler


stadtwerke

lindau Für mich & meine Region.




Zurück zu
Zählerart

Wasserzähler



1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel JB042475,
auf der Rechnung dargestellt mit
W_JB042475
2. Lesen Sie die schwarzen Ziffern im
Rollenzählwerk OHNE
Kommastelle ab

Wasserzähler



1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel WWL 12 – 207, auf der Rechnung
dargestellt mit W_020120207
2. Lesen Sie das Rollenzählwerk OHNE
Kommastelle ab

Wasserzähler



1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel WWL 12 – 207, auf der
Rechnung dargestellt mit
W_020120207
2. Lesen Sie das Rollenzählwerk OHNE
Kommastelle ab

Wasserzähler

1. Prüfen Sie die Zählernummer
Beispiel 15242134, auf der Rechnung
dargestellt mit W_15242134
2. Lesen Sie das Rollenzählwerk OHNE
Kommastelle ab

