

Ergänzende Bedingungen zu den TAB und Kontaktdatenblatt der Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG

Auenstraße 12
88131 Lindau (B)

Telefon (08382) 704 704
Störungsannahme (08382) 704 222
E-Mail kundencenter@sw-lindau.de
Internet www.sw-lindau.de

Netzanschluss

(Installateur Eintragungen, Technische Anschlussbedingungen, Netzanschlüsse, Erzeugungsanlagen, Hausabbruch, vorübergehende Anschlüsse, Abstimmung Wandler Messung, Zustimmung Elektrogeräte)

Telefon (08382) 704 428
E-Mail netzanschluss@sw-lindau.de
Internet www.sw-lindau-netz.de

Messtellenbetrieb

(Ein- und Ausbau von Mess- und Zusatzeinrichtungen)

Telefon (08382) 704 485
E-Mail messwesen@sw-lindau.de

Informationen zum Verteilnetz

▪ **Anmeldeverfahren**

Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite verfügbar.

▪ **Netzform am Hausanschlusskasten**

- Standardmäßig TN-C Netz
- Bei Neuanlagen und Änderungen im Bereich der elektrifizierten Bahnlinie (20m, gemessen ab der Mitte des äußersten Gleis) ist ein TT-Netz aufzubauen.

▪ **Hausanschlüsse im Freien**

Bei Zähleranschlussäulen bzw. Zähleranschlusschränken ist ein Doppelschließsystem für Profilzylinder vorzusehen.

▪ **Vorübergehend angeschlossene Anlagen**

Der Anschlussschrank wird vom Elektroinstallateur bereitgestellt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.

▪ **Plombenverschlüsse**

Plombierungen sind durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber/autorisierten Elektroinstallateur möglich.

▪ **Steuereinrichtungen**

Der Netzbetreiber verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 425 Hz.

Informationen zum Messstellenbetrieb

▪ **Zählerbefestigungen**

Bei Neuanlagen sollen Zählerschränke mit einer Direktmessung bis 63 A für EHZ mit BKE-I vorbereitet sein.

▪ **Kommunikationsanbindung**

Zählerplätze müssen mit einer opto-elektrischen Schnittstelle entsprechend des Kapitels 7.7 der VDE-AR-N 4100 ausgestattet werden.

▪ **Wandlermessungen**

Bei Wandlermessungen ist der Wago Klemmenblock 2007-8873 einzusetzen. Wandler-Messungen sind vorab zur Freigabe bei netzanschluss@sw-lindau.de einzureichen.